

# CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE  
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT0450

## IDENTIFICAZIONE DI MORFINA

### Test per Sostanze



**Leggere  
prima  
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	<b>1</b> Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.	<b>2</b> Campionare la sostanza sospetta. <b>Compressa</b> Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.	<b>3</b> Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione. <b>Perni Flessibili</b>

Preparazione del Test	<b>STOP</b> Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	<b>4</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	<b>5</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
	Identificazione		

Risultati	Se la sostanza è una compressa, la comparsa di un colore viola indica la presenza di un oppiaceo come la <b>Morfina</b> o la <b>Codeina</b> .
	Se non si sviluppa alcun colore viola, un oppiaceo, come la Morfina o la Codeina, non è presente.
	Procedere alla Diluizione ( <b>passaggi 6-9</b> ), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.

Diluizione	<b>6</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	<b>7</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. <b>Aspettare 5 minuti.</b> La finestra del test si scalterà. E 'normale.

Diluizione	<b>8</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.	<b>9</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. La finestra del test si scalterà. E 'normale.

**Smaltimento** Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 01/19

**IDenta**  
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com  
Tecnologia brevettata  
Prodotto in Israele