

# CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE  
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT2400T

## IDENTIFICAZIONE DI OPIACEI

Test per Sostanze & Tracce



**Leggere  
prima  
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	<b>1</b> Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.	<b>2</b> Campionare la sostanza o la superficie sospetta. <b>Sostanza &amp; materiale in tracce</b>	<b>3</b> Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.
		Strisciare la carta della sonda Smart-Tip™ sulla sostanza o sulla superficie sospetta. 	 Perni Flessibili

Identificazione	<b>4</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	<b>5</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Risultati	La comparsa di un colore viola entro un minuto, nella finestra anteriore o posteriore, indica la presenza di un oppiaceo come l'Eroina, la Morfina o la Codeina.
	Se non si sviluppa alcun colore viola, <b>non</b> è presente un oppiaceo, quale l'Eroina, la Morfina o la Codeina.
	Procedere alla Diluizione ( <b>passaggi 6-9</b> ), <b>indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.</b>

Diluizione	<b>6</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	<b>7</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		 <b>Aspettare 5 minuti.</b> La finestra del test si scalderà. E 'normale.

Diluizione	<b>8</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.	<b>9</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		 La finestra del test si scalderà. E 'normale.

**Smaltimento** Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 01/19

**IDenta**  
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com  
Tecnologia brevettata  
Prodotto in Israele