

COUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT1000T

IDENTIFICAZIONE DI COCAINA /CRACK

Test per Sostanze & Tracce



**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.	2	Campionare la sostanza o la superficie sospetta.	
				Sostanza & materiale in tracce	Liquido
				Strisciare la carta della sonda Smart-Tip™ sulla sostanza o sulla superficie sospetta.	Posizionare la carta assorbente della sonda Smart-Tip™ nel liquido. Assicurati che la carta sia bagnata.

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i PERNI flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	4	5
				Identificazione della Camera 1	Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.

Risultati della Camera 1		L'aspetto di particelle di colore turchese che aderiscono alla punta del campionatore, alla carta oppure che precipitano dalla soluzione nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di Cocaina . <i>Il colore può scomparire con il tempo. Nota: il liquido rimarrà rosa.</i> * Opzionale solo per test su sostanze: se lo si desidera, confermare i risultati positivi con Cocaine /Crack Confirmation Kit (IDT1100).
		Se si sviluppa un colore turchese, procedere allo smaltimento. Se non si sviluppa alcun colore turchese, procedere alla fase 6.

Identificazione della Camera 2	6	7
	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Risultati della Camera 2		L'aspetto di particelle di colore turchese che aderiscono alla punta del campionatore, alla carta oppure che precipitano dalla soluzione nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di Crack (base di cocaina) . <i>Il colore può scomparire con il tempo. Nota: il liquido rimarrà rosa.</i> * Opzionale solo per test su sostanze: se lo si desidera, confermare i risultati positivi con Cocaine /Crack Confirmation Kit (IDT1100).
		Se non si sviluppa il colore turchese, non sono presenti né Cocaina né Crack.

Smaltimento Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura.

IDenta
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele