

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
PRECURSORI DI DROGHE

Scheda procedura per IDT0250

IDENTIFICAZIONE DI EFEDRINA

Test per Sostanze



**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	2	Campionare la sostanza sospetta.	
			Polvere	Compresa
			Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione.	Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.

Preparazione del Test	3	STOP Non continuare a meno che la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4	5

Identificazione	6	7	8	9	
					Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.
					Continuare: Si svilupperà un colore blu, blu-viola o viola.

Identificazione	8	9	10	11	
					Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.
					Tenere ferma l'unità di test e mantenerla in posizione verticale, fino a quando 2 strati sono visibilmente separati. Questo potrebbe richiedere fino a 2 minuti. Il processo potrebbe verificarsi prima.

Risultati		La comparsa di un colore viola nello strato superiore del liquido indica la presenza di Efedrina o Pseudo-Efedrina .
		Se lo strato superiore di liquido non assume un colore viola, l'Efedrina non è presente.
		Un colore blu non indica un risultato positivo.

Smaltimento Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura.

IDenta
World Leader in
Forensic Products

Manufactured by IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Patented Technology
Made in Israel